箱の中身を確認してください

1. 梱包箱に貼付の保証書で品名と型名を確認してください。


品名と型名はこちら




2. 箱の中に入っているものを確認してください。

※この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。


- □ パソコン本体
- □ 保証書 梱包箱に貼付
- □ 箱の中身を確認してください（本紙）
- □ Windows 8 基本操作クイックシート
- □ 取扱説明書（冊子）
- □ モバイル WiMAX をお使いになる方へ（冊子）
- □ Microsoft® Office Home and Business 2010 のパッケージ ［注］
- □ 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー
- □ AC アダプタ ※1



- □ 電源ケーブル



- □ DC ケーブル



- □ ワイヤレスマウス（レーザー式）
- □ 単4形乾電池 2本セット、マウス用
- □ 専用 PC ケース&ポーチ ※2

※1 AC アダプタに保護シート（透明なフィルム）が貼られている場合は、お使いになる前にはがしてください。
※2 裏面に、お使いになる上で知っておいていただきたいことを記載しています。確認してください。

注：「Office 2010」搭載機種をご購入のお客様へ

「Office 2010」は、あらかじめインストールされています。初回起動時、再インストール時、またはリカバリ後に「Office 2010」のプロダクトキーが必要になります。「Office 2010」のプロダクトキーは、パッケージの中のディスクのケース裏面に貼付されています。パッケージは、絶対に紛失しないよう大切に保管してください。

裏面もご覧ください

B6FH-A472-01-00

重要 添付品は大切に保管してください

添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

B6FH-A472-01

専用 PC ケース&ポーチについて

パソコンを PC ケースに入れる時

※ パソコン本体の背面を下側にして、ケースに入れてください。
※ 必ずパソコンの電源を切ってからケースに入れてください。
※ パソコンに装着している USB メモリーやイヤホンなどの周辺機器を取り外してからケースに入れてください。

お手入れについて

- 洗濯はできません。汚れたときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布で拭いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどの溶剤や家庭用洗剤・化学ぞうきんは、変質・変色するおそれがありますので使用しないでください。
- 濡れたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分をふき取り、形を整えた後、陰干しして充分乾かしてください。

ご使用上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 火や暖房器具には近づけないでください。
- 持ち手でつり下げたまま放置しないでください
- 直射日光が当たる場所・高温・多湿の場所に放置しないでください。
- 涼しく乾燥していて風通しの良い、ほこりや化学薬品のない所に保管してください。
- 質感を大切にした加工をしているため、多少の色落ち・色焼け、水濡れなどによる汚れ・シミになることがあります。ご了承ください。
- ほつれや破れ、変形、劣化を発見した場合は使用を中止してください。
- 収納物を衝撃などから保護することを保証するものではありません。

添付品の紛失または不足の場合は…

ご購入後1ヶ月以内に下記窓口にお問い合わせください

「故障や修理に関する受付窓口」内　『富士通パソコン診断センター』

通話料無料　**0120-926-220**　受付時間は窓口によって異なります

携帯電話、PHS、海外からはこちら　**045-514-2260**　（通話料金お客様負担）　受付時間：9:00～17:00

音声ガイダンスに従って、窓口番号 2 ▸▸▸ 1 を選択してください。

※ 音声ガイダンスの操作方法について詳しくは『取扱説明書』をご覧ください。
※ 電話番号はお間違いのないように、十分ご確認のうえおかけください。
※ システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※ 音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

☆添付品はご提供できないものもございますので、あらかじめご了承ください。
☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、ご購入後1ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合があります。